

Цифровой термо-гігрометр



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням:

- Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.
- Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради щодо безпеки!
- Будь ласка, регулярно звертайтеся до цієї інструкції в майбутньому.

2. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.



Увага!

Ризик травми:

- Тримайте цей пристрій та батарейки поза досягом дітей.
- Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.
- Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батарейками, що потекли.

Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

- Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Виконуйте чищення цього пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Захищайте його від вологи.

3. Початок роботи

- Видаліть захисну фольгу з дисплею.
- Розкладіть підставку.
- Відкрийте батарейний відсік та видаліть ізоляційну стрічку. Знову закрийте батарейний відсік.
- Всі сегменти відобразяться на дисплеї на короткий час.
- Пристрій зараз готовий для використання.
- Верхній дисплей буде відображати кімнатну температуру.
- Нижній дисплей буде відображати кімнатну вологість та рівень комфорту.
- Видаліть батарейку, щоб вимкнути пристрій.

4. Відображення температури

- Натисніть кнопку °C/°F, щоб змінювати температурну одиницю з градуса Цельсія °C (Celsius) на градус

Фаренгейта °F (Fahrenheit).

5. Рівень комфорту

- На дисплеї з'являється піктограма, щоб вказувати рівень комфорту кімнатного клімату.



High Температура 18...26 °C
вологість 40...60%



Normal Температура 10...17,9 °C або
26,1...30 °C та
вологість 30...39% або 61...70%



Low Температура < 10°C або > 30°C та
вологість < 30% або > 70%

6. Розташування та закріплення

- За допомогою розкладної підставки пристрій можливо розташувати на будь-якій плоскій поверхні або змонтувати у відповідному місці на стіні, використовуючи отвір для монтування на зворотній стороні пристрою.
- Використовуйте вбудований магніт на зворотній стороні пристрою для закріплення його на металевій поверхні.

7. Пошук та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Відсутнє відображення	-> Впевніться в додержанні правильної полярності батарейки (+полюс зверху) -> Замініть батарейку
Неправильне відображення	-> Замініть батарейку

8. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

9. Специфікація

Температура Діапазон вимірювання	-50°C...+70°C (-58°F ...+158°F) °C/°F- перемикається
Точність	±1,5°C @ 0°C...+40°C, в інших випадках ±2°C
Вологість Діапазон вимірювання	10... 99 %rH
Точність	±5 % @ 40...80 % rH, в інших випадках ±8 %
Температурний режим при роботі	-20°C... +50°C (-4°F...+122°F)
Відновлення	Кожні 10 секунд
Енергоспоживання	1x CR 2032 батарея таблеткового типу
Розміри	46 x 18 (34) x 59 мм
Вага	36 грамів (тільки пристрій)