


Будильник

Інструкція з експлуатації

Кат. № 60.1043.xx



Інструкції з експлуатації

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Дякуємо, що обрали цей пристрій від TFA.

1. Перш ніж використовувати цей пристрій



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Ця інструкція з експлуатації додається до пристрою, або її можна завантажити на сайті www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Цей пристрій слід використовувати тільки так, як описано в цій інструкції.
- Дотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, допоможе запобігти пошкодженню вашого пристрою та втраті ваших законних прав, що виникають через дефекти, спричинені неправильним використанням. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, що виникла внаслідок недотримання цих інструкцій.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на вказівки з техніки безпеки!
- Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.

2. Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Зберігайте цей пристрій та батарейки в недоступному для дітей місці.
- Дрібні деталі можуть проковтнути діти (віком до трьох років).
- Батарейки містять шкідливі кислоти і можуть бути небезпечними, якщо їх проковтнути. Проковтування батарейки може призвести до серйозних внутрішніх опіків і смерті протягом двох годин. Якщо ви підозрюєте, що батарейку могли проковтнути або вона потрапила в організм іншим чином, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Батарейки не можна кидати у вогонь, закорочувати, розбирати або перезаряджати. Небезпека вибуху!
- Батарейки з низьким рівнем заряду слід замінити якомога швидше, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витоком електричності. Переконайтеся в дотриманні правильної полярності. Виймайте батарею, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу. Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками під час роботи з батарейками, що протікають. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки водою і зверніться до лікаря.

3. УВАГА



- Несанкціонований ремонт, модифікація або внесення змін до цього пристрою заборонені.
- Не піддавайте цей пристрій впливу екстремальних температур, вібрацій або ударів.
- Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Пристрій призначений лише для використання всередині приміщень. Захищайте його від вологи! Зберігайте пристрій у сухому місці.

4. Елементи

A 1: кнопка **SNOOZE/LIGHT**

A 2: циферблат для налаштування часу

A 3: батарейний відсік

A 4: циферблат для налаштування часу будильника

A 5: перемикач будильника **ON/OFF**

5. Початок роботи

- Відкрийте відсік для батарейок на задній панелі пристрою і вставте нову батарейку типу AA 1,5 В, дотримуючись полярності, як показано на малюнку.
- Закрийте відсік для батарейок.

5.1 Налаштування часу

- Поверніть правий циферблат і налаштуйте фактичний час (у напрямку стрілки).

5.2 Функція будильника

- Поверніть лівий циферблат і встановіть бажаний час будильника (у напрямку стрілки).
- Пересуньте перемикач **ALARM ON/OFF** вліво (ON). Будильник увімкнений.
- Як тільки будильник почне дзвонити, ви можете активувати функцію відкладення, натиснувши кнопку **SNOOZE/LIGHT**. Звук будильника буде перервано на 4 хвилини.
- Якщо будильник не вимкнути вручну, звук будильника автоматично вимкнеться через 45 хвилин і знову увімкнеться через дванадцять годин.
- Щоб вимкнути будильник і функцію відкладення, посуňte перемикач **ALARM ON/OFF** вправо (OFF).

6. Підсвічування

- Натисніть і утримуйте кнопку **SNOOZE/LIGHT**, щоб активувати підсвічування.

7. Заміна батареї

- Замініть батарею, коли функції пристрою стануть слабкими.

8. Виявлення та усунення несправностей

| Проблема | Рішення |
|--------------------------------|--|
| Стрілки годинника не рухаються | → Переконайтеся, що дотримана правильна полярність батарейки → Замініть батарейку |

Будильник не дзвонить → Поставте перемикач будильника в положення ON

Неправильна індикація → Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює правильно, не дивлячись на всі вжиті заходи, будь ласка, зверніться до продавця, у якого ви купували ваш продукт.

9. Утилізація відходів



Цей продукт і його упаковка виготовлені з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і використовувати повторно. Це зменшує кількість відходів і захищає навколишнє середовище.

Утилізуйте упаковку в екологічно безпечний спосіб, використовуючи встановлені системи збору.

Утилізація електричного пристрою

Цей виріб марковано відповідно до Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Як споживач, ви зобов'язані здавати відпрацьовані пристрої до спеціального пункту збору електричного та електронного обладнання, щоб забезпечити їхню утилізацію, сумісну з навколишнім середовищем. Послуга повернення є безкоштовною. Дотримуйтесь чинних правил!

**Утилізація батарейок**

Ніколи не викидайте порожні батареї та акумулятори зі звичайним побутовим сміттям. Вони містять такі забруднюючі речовини, як важкі метали, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, якщо їх утилізувати неналежним чином, а також цінну сировину, таку як залізо, цинк, марганець або нікель, яку можна витягти з відходів.

Відповідно до законодавства ви, як споживач, зобов'язані відносити їх до свого роздрібного магазину або до відповідного місця збору, залежно від національних чи місцевих норм, щоб захистити навколишнє середовище. Послуга повернення безкоштовна. Ви можете отримати адреси відповідних пунктів збору у вашій міській раді чи місцевій владі.

Символи важких металів, що містяться: Cd=кадмій, Hg=ртуть Pb=свинець.

10. Технічні характеристики

| | |
|-------------------|--|
| Енергоспоживання: | Батарейка 1 x AA 1,5 В (не входить до комплекту) |
| Розмір корпусу: | 113 x 50 x 113 мм |
| Вага: | 129 грам (тільки пристрій) |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Німеччина

Жодна частина цього посібника не може бути відтворена без письмової згоди TFA Dostmann. Технічні дані є актуальними на момент друку і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Найновіші технічні дані та інформацію про цей продукт можна знайти на нашій домашній сторінці, просто ввівши номер продукту в поле пошуку

www.tfa-dostmann.de

