



Маятниковий годинник TFA



Дякуємо вам за придбання цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання пристрою

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та деталі, взнати подробиці про перше використання та роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Слідування вказівкам цієї інструкції з експлуатації попередить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, котрі стали результатом недотримання вказівок цієї інструкції.
- Будь ласка, зверніть увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

2. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

- Маятниковий годинник вироблений в сучасному металевому стилі
- Вигравірувані римські цифри
- Кварцовий годинник із секундною стрілкою
- Кришка виготовлена із органічного скла

3. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений тільки для області використання, що описана вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації та зміни цього продукту заборонені.
- Цей продукт не призначений для громадської інформації, його можна використовувати тільки в домашніх умовах.

Увага!

Ризик травми:

- Тримайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
- Батарейки не можна кидати у вогонь, піддавати короткому замиканню, розбирати на частини або перезаряджати. Існує ризик вибуху!
- Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки із низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження внаслідок витoku батарейок.
- Ніколи не використовуйте сполучення старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів. Надягайте хімічно стійкі рукавиці та захисні окуляри, коли орудуєте з батарейками, що потекли.



Важлива інформація про безпеку продукту!

- Не розташовуйте ваш продукт біля місць із екстремальними температурами, вібраціями або ударами.
- Захищайте його від вологи.

4. Елементи

A: Ручка настрійки

B: тримач маятника

C: батарейний відсік для годинника D: батарейний відсік для маятника

5. Початок роботи

- Підвісьте маятник обережно в середину тримача маятника.
- Вставте одну нову батарейку 1.5 V AA в кожен із двох батарейних відсіків, додержуючись правильної полярності батарейок, дивіться позначки.
- Встановіть поточний час за допомогою ручки настрійки на задній стороні пристрою.
- Використовуючи вбудований отвір для підвішування, ви можете на стіні закріпити маятниковий годинник за допомогою цвяха або масивного гвинта та дюбелів.
- Злегка підштовхніть маятник, щоб він почав коливання.

Увага: якщо маятник не почне коливатися або коливання не симетричні, будь ласка, перевірте, чи маятниковий годинник підвішений вертикально. Якщо необхідно, використайте водяний рівень.

6. Чистка та догляд за обладнанням

- Виконуйте чистку вашого пристрою за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
- Видаляйте батарейки та витягуйте вилку з розетки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
- Зберігайте пристрій в сухому місці.

7. Пошук та усунення несправностей

Проблема

Рішення

Відсутнє посування стрілок	-> Розташуйте годинник у вертикальному положенні
	-> Замініть батарейку в верхньому батарейному відсіку
	-> Впевніться, що додержана правильна полярність батарейки
Відсутнє посування маятника	-> Замініть батарейку в нижньому батарейному відсіку
	-> Впевніться, що додержана правильна полярність батарейки
Неправильне відображення	-> Замініть батарейку в верхньому батарейному відсіку

Якщо ваш пристрій не працює правильно, не дивлячись на всі прийняті міри, зв'яжіться із продавцем, у якого ви купували цей продукт.

8. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.



Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Ці пристрій маркована відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equip-ment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного і електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

9. Специфікації	
Живлення:	Батарейки 1 x 1,5 VAA (не поставляється в комплекті)
Розміри корпусу:	232 x 69 x 582 мм
Вага:	549 грам (тільки пристрій)