


Маятниковий настінний годинник Інструкція з експлуатації



Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання пристрою

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
- Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання.
- Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показання або наслідки, до яких вони можуть привести.
- Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
- Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому

2. Для вашої безпеки:

- Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище.
- Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.
- Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені



Увага! Ризик травми:

- Зберігайте цей пристрій та батареї поза досяжністю дітей.
- Батареї не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!
- Батареї містять шкідливі кислоти. Батареї з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане витіканням батарейок. Виймайте батареї, якщо ви не користуєтесь продуктом тривалий час.
- Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батарей різних типів.
- Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з батареями, що потекли.



Важлива інформація з безпеки продукту!

- Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібраціям або ударам.
- Захищайте його від вологи.

3. Елементи

A: Колесо налаштування **C:** Отвір для настінного підвішування **E:** Пінна вставка
B: Маятник **D:** Батарейний відсік

4. Початок роботи

- Видаліть пінну вставку.
- Налаштуйте поточний час, повертаючи колесо налаштування (ми рекомендуємо на повну годину або на пів-години).
- Вставте нову батарейку 1.5 V AA в батарейний відсік, полярність, як вказано.
- За допомогою наявного отвору для підвішування ви можете закріпити маятниковий годинник на стіні, підвисивши його на цвяху або на міцному гвинті зі шпонкою.
- **Увага: Якщо маятник не гойдається або гойдається нерегулярно, будь ласка, перевірте, чи вертикально висить ваш маятниковий годинник. Якщо необхідно, використовуйте водяний рівень.**
- **Впевніться, що птах або стрілки не нахилені під час збірки, оскільки це може перешкоджати руху.**
- **Не повертайте безпосередньо самі стрілки! Механізм годинника може пошкодитися.**

5. Догляд та обслуговування

- Чистіть ваш пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники та засоби для чищення.
- Вийміть батарейку, якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого періоду часу.
- Зберігайте цей пристрій в сухому місці.

5.1. Заміна батарейок

- Замініть батарейку, коли функції пристрою становляться слабкими.

6. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Стрілки годинника не рухаються	→ Замініть батарейку → Переконайтеся, що дотримана правильна полярність батарейки
Відсутній рух маятника	→ Розташуйте годинник в вертикальному положенні
Неправильна індикація	→ Замініть батарейку

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.



Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.



8. Специфікації

Енергоживлення	Батарейка 1,5 VAA (батарейка не поставляється в комплекті)
	Використовуйте лужні батарейки
Розміри	246 x 75 x 653 мм
Вага	649 грам (тільки пристрій)